

INTERPHONE SANS FILS

Utilisation

- Domestique, bureaux

Cet interphone audio sans fil permet l'installation dans toutes circonstances sans qu'il soit nécessaire d'avoir une liaison filaire entre le poste de rue et la maison ou le bureau.

L'appel à partir du poste de rue est transmis au combiné mains libres qui fait aussi office de téléphone relié au réseau extérieur. On peut ajouter jusqu'à 3 combinés supplémentaires de façon à être joignable à plusieurs endroits de la maison ou de l'entreprise.

Le poste de rue extra plat en applique est très résistant au vandalisme.



Poste de rue en applique extra-plat



Alimentation 230 V / 12 Vcc

Max. 300 m en extérieur en champs libre
(50 m en intérieur)



Combiné intérieur avec double fonction interphone et téléphone



Extension jusqu'à 3 combinés supplémentaires

Points forts:

- Pas de liaison filaire
- Fonction interphone et téléphone
- Installation rapide et facile

Pour commander:

Kit de base
Code art. ACA2638

Combiné supplémentaire
Code art. ACA2642

Casquette de protection
Code art. ACA2649



Poste de rue avec casquette (option)

Distribué par:

automatismes bâtiment

6 rue de l'orme St Germain
91160 Champlan

Tél: + 33 (0)1 69 79 31 20
Fax: + 33(0)1 69 79 31 26

ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr

	Combiné audio maître WDP-180D	Combiné audio esclave WDP-180DS	Platine de rue WDR-2GD
Câblage	sans fil	sans fil	Branchement sur 220V avec transformateur 12Vdc
Position	Combiné sur base	Combiné sur base	Batterie 1 Montage mural en applique, 2V type AAA
Alimentation	Batterie 1,2V type AAA	Batterie 1,2V type AAA	12 Vdc
Portée entre le combiné et sa base	Extérieur : 300m / Intérieur : 50m	Extérieur : 300m / Intérieur : 50m	-
Autonomie (heures)	100 h en veille / 10 h en conversation	100 h en veille / 10 h en conversation	-
Intercommunication	oui	oui	-
Fonction mains libres	oui	oui	-
Dimensions totales (l x h x p) mm	Combiné : 46,5 x 115 x 28 / Base : 81,5 x 52,5 x 133	Combiné : 46,5 x 115 x 28 / Base : 81,5 x 52,5 x 133	87,5 x 120 x 18
Commande de contact	-	-	relais NO
Type de contact	-	-	contact polarisé
Boîtier de protection	-	-	Boîtier HRV